

Náplňové zařízení na převodový olej



POZOR

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny v něm obsažené. Výrobek používejte správně, opatrně a pouze v souladu s jeho určením. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k poškození, zranění a zániku záruky. Tento návod uschovejte na bezpečném a suchém místě pro případné pozdější použití. Pokud produkt předáváte třetí osobě, přiložte k němu tento návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

Tento plnicí přístroj na převodový olej slouží k snadnému plnění převodovky a obsahuje dvanáct plnicích adaptérů pro převodovky a je vhodná pro celou řadu modelů vozidel.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Udržujte děti a jiné neoprávněné osoby mimo pracovní prostor.
- Nenechte děti hrát si s výrobkem ani s jeho obalem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud chybí některé součásti nebo jsou poškozené.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Převodový olej je hořlavý – udržujte jej mimo dosah zdrojů vznícení, zejména horkých povrchů, jako jsou výfukové trubky, sběrné potrubí atd.
- Noste vhodný oděv. Volný oděv, rukavice, kravaty, prsteny, náramky nebo jiné šperky mohou při používání tohoto nástroje představovat potenciální nebezpečí. Pokud se převodový olej dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem pro váš model.
- Toto zařízení je určeno pouze pro osoby proškolené k provádění servisních úkonů, pro které bylo vyvinuto.
- Toto zařízení nepoužívejte s benzínem ani jinými hořlavými kapalinami s nízkou teplotou vznícení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Naše výrobky jsou určeny k správnému a pečlivému použití pro zamýšlený účel. Společnost BGS technic nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití našich výrobků. V případě nesprávného použití navíc zaniká záruka.
- Databáze použití a všechny poskytnuté návody byly případně koncipovány tak, aby poskytovaly obecné pokyny pro použití konkrétního nástroje. Ačkoli je věnována maximální pozornost přesnosti údajů, neměl by být žádný projekt zahájen bez předchozího nahlédnutí do technické dokumentace výrobce (servisní příručka nebo návod k obsluze), jako je například Autodata.
- Naše výrobky jsou neustále vylepšovány, vyhrazujeme si proto právo měnit specifikace a komponenty bez předchozího oznámení. Je odpovědností uživatele ověřit vhodnost nástrojů a informací před jejich použitím.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při používání tohoto nástroje vždy noste následující ochranné pomůcky:

- ochranné brýle
- Protiskluzová bezpečnostní obuv
- Pracovní rukavice



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nežádoucí materiály recyklujte, místo abyste je vyhazovali jako odpad. Obaly je třeba roztřídit, odevzdat do sběrného dvora a zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informujte se u místního úřadu pro nakládání s odpady o recyklačních opatřeních. Přebytný převodový olej likvidujte zodpovědně a v souladu s místními úředními předpisy.



SOUČÁSTI

- 1 Tlakoměr
- 2 Plnicí hadice
- 3 Plnicí adaptér
- 4 Plnicí ventil
- 5 Připojení adaptéru
- 6 Rukojeť čerpadla
- 7 Odvzdušňovací ventil
- 8 Plnicí víčko
- 9 Víko s čerpacím zařízením
- 10 Rukojeť
- 11 Nádob



NAPLŇOVACÍ ADAPTÉR

ATF-101-1/8"-27(NPT), Ford	ATF-107-M22 x 1,5 VW CVT, Audi
ATF-102 univerzální, BMW, Honda, Nissan atd.	ATF-108-M18 x 1,5 VW, Škoda
ATF-103 VW, Audi, Škoda	ATF-109-M12x1,5 Mercedes-Benz ALTIS 722.9
ATF-104 VW, Audi, Porsche	ATF-110-M30x1,0 Audi, VW, Škoda
ATF-105-M10x1,0 VW, Audi, Mini Cooper	ATF-112-M8x1,0 Nissan, Infiniti
ATF-106-M24x1,5 VW DSG, Audi	ATF-114-5/16-24(UNF) VOLVO



POUŽITÍ

1. Před doplněním několikrát stiskněte odvětrávací ventil (7), aby se uvolnil tlak v nádrži (11).
2. Odšroubujte plnicí víčko (8) z nádrže a nalijte do nádrže (11) čistou kapalinu.
3. Ujistěte se, že plnicí hadice (2) je pevně připojena k nádrži.
4. Vyberte vhodný plnicí adaptér (3) pro převodovku a namontujte jej na převodovku.
5. Napojte plnicí adaptér (3) na přípojku adaptéru (5).
6. Uzavřete plnicí ventil (4). Ventil je uzavřen, pokud je páka ventilu (4) v poloze napříč směru průtoku, a otevřen, pokud je páka ventilu v poloze ve směru průtoku.
7. Spusťte čerpadlo pohybem rukojeti čerpadla nahoru a dolů, aby se v nádrži vytvořil požadovaný tlak. Sledujte přitom tlakoměr (1).
Nepřekračujte hodnotu 1,5 baru (20 PSI), abyste zabránili poškození hydraulického systému vozidla.
8. Otevřete plnicí ventil (4), převodovka se nyní naplní olejem z nádrže (11).
9. Po dokončení plnění nebo výměny převodové kapaliny uzavřete plnicí ventil (4).
10. Několikrát stiskněte ventil pro uvolnění tlaku (7), aby se uvolnil zbývající tlak v nádrži (11).
11. Demontujte všechny součásti z vozidla.

ÚDRŽBA

- Tento výrobek vždy skladujte na dobře chráněném místě, kde nebude vystaven povětrnostním vlivům, žíravým výparům, brusnému prachu ani jiným škodlivým vlivům.
- Udržujte tento výrobek v čistotě, aby fungoval lépe a bezpečněji.
- Pravidelně kontrolujte nádoby, hadice, uzávěry, těsnění, měřicí přístroje a adaptéry a v případě poškození je vyměňte.
- Zařízení čistěte lihovým roztokem nebo běžnými domácími čisticími prostředky a řádně jej skladujte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem nádoby: 3 litry	Průměr hadice: 7,5 mm
Pracovní tlak: 0,7 baru (10 PSI)	Adaptéry: 12 ks
Max. tlak: 1,5 baru (20 PSI)	Délka hadice: 1,5 m