

Návod k obsluze tlakového děla



ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste si vybral výrobek značky Geko. Doufáme, že práce s naším nářadím bude příjemná a efektivní.

Po přečtení tohoto návodu k obsluze ho uložte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby znovu nahlédnout.

Nedodržení následujících bezpečnostních pravidel a používání zařízení nebo mechanické zasahování do jeho konstrukce zbavuje výrobce odpovědnosti za škody způsobené jeho používáním a ruší záruční práva.

BEZPEČNOST

- Před zahájením práce zkontrolujte technický stav zařízení. Pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti nebo poškození, zastavte práci se zařízením a ujistěte se, že před dalším použitím bude zařízení opraveno kvalifikovanou osobou.
- Naplňte zařízení pouze čistým, suchým vzduchem.
- Vzduchová nádrž je vybavena tlakovým regulačním ventilem, který se otevírá, když tlak dosáhne bezpečných 10-12 barů, což je rozsah doporučený výrobcem.
- Přímoou příčinou nehody může být jakýkoliv mechanických zásah do zařízení.
- Nikdy se nepohybujte mimo rozsah bezpečného pracovního tlaku.
- Nádrž zařízení plňte při pokojové teplotě.
- Zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno.
- Zařízení nikdy nesměřujte ve směru jiných osob.
- Vždy používejte vhodnou ochranu sluchu, protože zařízení vytváří hluk přesahující 100 dB.
- Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky na pneumatiky.
- Vždy používejte ochranné brýle.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Tlakové hustící dělo je zařízení, které slouží k nárazovému huštění bezdušových pneumatik při montáži pneumatiky na disk.

Je obzvláště užitečný při foukání tvrdých pneumatik s nízkým profilem a pneumatik typu Run Flat.

Naběhlý tlak z hustícího děla způsobí utěsnění pneumatiky na disku tak, abyste mohli pneumatiku dofoukat běžným způsobem na předepsaný tlak.

Tlakové hustící dělo může být používáno pro kola osobních automobilů, dodávek a nákladních automobilů.

POUŽÍVÁNÍ

Práce se zařízením probíhá ve dvou fázích - naplnění nádrže stlačeným vzduchem a huštění pneumatiky.

1.

- Zavřete hlavní ventil hustícího děla,
- zapněte kompresor,
- rychlospojku, která je umístěna na konci hadice, nasadte na koncovku hustícího děla tak, aby správně naskočila na trn koncovky,
- otevřete uzavírací ventil a sledujte manometr,
- když tlak vzduchu v nádrži přestane stoupat, nebo když se pojistný ventil otevře, zavřete uzavírací ventil a sejměte rychlospojku, pokud je to nutné, přeneste hustící dělo na vzdálené místo.

2.

- Nasadte bezdušovou pneumatiku na disk,
- opřete háček koncovky děla o okraj disku a nasměrujte hrdlo děla na mezeru mezi diskem a pneumatikou,
- břichem přitlačte hustící dělo k disku, aby zpětný ráz nezměnil jeho směr,
- rychlým pohybem otevřete hlavní ventil.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Tlakové hustící dělo můžete skladovat tak, že jej zavěsíte na stěnu pomocí háku. Během skladování ponechte ventil otevřený, aby mohla z nádrže vycházet vlhkost. Neprovádějte údržbu, pokud je zařízení naplněné nebo během používání.

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.

5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.