WÜBER®

NÁVOD
K POUŽITÍ

Jump Starter 5v1
W14270



Návod k použití
originální
(PL-2025)

www.wubertools.com

www.autopotreby-opravky.cz

Gratulujeme k zakoupení tohoto zařízení!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě!
Návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži a údržbě.

1. Úvod do návodu k obsluze

Návod má usnadnit seznámení se zařízením a možnostmi jeho použití. Návod obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečného, správného a hospodárného provozu zařízení, které umožňují předcházet rizikům, omezit opravy a poruchy a zvýšit spolehlivost a životnost zařízení. Návod je třeba uchovávat v místě provozu zařízení.

Každá osoba odpovědná za obsluhu, údržbu a přepravu zařízení je povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat v něm popsaná pravidla.

Kromě tohoto návodu k obsluze a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platných v zemi uživatele a v místě provozu zařízení je třeba dodržovat také uznávané zásady bezpečné a odborné práce a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydané odbornými sdruženími.

POZOR!

Seznamte se se svým zařízením: Před zahájením práce se zařízením se důkladně seznamte se všemi jeho součástmi. Nacvičte si způsob práce se zařízením a požádejte zkušeného uživatele nebo odborníka o vysvětlení funkcí a způsobu fungování zařízení i pracovních postupů. Ujistěte se, že v případě nouze můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné používání zařízení může vést k vážným zraněním.

POZOR!

Používání přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v návodu představuje riziko úrazu.

POZOR!

Všechny obrázky obsažené v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku.

www.aretaci-pripravky.cz

2. Popis symbolů



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny. Návod k použití si uschovejte.



Doporučuje se používat prostředky na ochranu zraku.



Doporučuje se používat ochranné rukavice.



Chraňte před vlhkostí a deštěm.



POZOR!
Dbejte zvýšené opatrnosti.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda posouzení shody s těmito směrnicemi.



Vyřazené elektrické výrobky nevhazujte do domácího odpadu. Zajišťujte jejich recyklaci. Ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na místní prodejnu.



V zájmu ochrany přírodních zdrojů produkt recyklujte nebo zlikvidujte vhodným způsobem.

www.aretacni-pripravky.cz

3. Obecné bezpečnostní pokyny

Pracoviště

- Pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené. Zatemněná nebo tmavá pracoviště výrazně zvyšují riziko úrazu.
- **NESMÍTE** používat nářadí v hořlavých prostorech nebo tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Děti a zvířata by se měly nacházet v bezpečné vzdálenosti od obsluhy nářadí.
- Odstraňte všechny předměty, o které by se dalo zakopnout nebo které by mohly bránit v práci.
- Pracujte na suchém a stabilním povrchu, abyste minimalizovali riziko uklouznutí.
- Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti, zejména při používání nářadí, které vytváří prach, výfukové plyny nebo výpary.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, pokud není nářadí pro takové podmínky určeno.

Bezpečnost osob

- Při práci s nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek. Chvilková nepozornost při práci se zařízením může vést k vážným zraněním.
- Zabraňte náhodnému zapnutí. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
- Noste vhodné oblečení. Vyhněte se volnému oblečení a šperkům. Dlouhé vlasy si svažte nebo schovejte. Nedotýkejte se pohyblivých částí nářadí vlasy, oblečením ani rukavicemi, protože by se do něj mohly zamotat.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nástroje a klíče, protože pokud zůstanou v pohyblivé části nářadí, mohou způsobit zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. V závislosti na situaci noste ochranné brýle, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochrannou přilbu nebo prostředky na ochranu sluchu, podle toho, co dané nářadí vyžaduje.
- Při práci se vyhýbejte nepřirozeným polohám těla. Upravte si polohu tak, abyste stáli pevně a stabilně.
- Rukojeti nářadí musí být suché, čisté a bez olejů a maziv.
  Kluzké rukojeti mohou způsobit ztrátu kontroly nad pilou, což s sebou nese riziko úrazu.

www.aretacni-pripravky.cz

Elektrická bezpečnost

- Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, radiátory, zábradlí nebo ledničky. V případě uzemnění těla existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel příliš nenapínejte. Nikdy nepoužívejte elektrický kabel k přenášení zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a ostrých hran. Pokud na kabelu zjistíte poškození, okamžitě jej vyměňte. Používání poškozeného kabelu výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci venku používejte venkovní prodlužovací kabel s označením „W-A“ nebo „W“.
- Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, pokud není určeno pro práci v takových podmínkách.
- Ujistěte se, že je nářadí napájeno správným napětím v souladu s jeho technickými specifikacemi.
- Nepoužívejte nářadí s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo krytem. Poškození může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nástroj vždy odpojujte od napájení za zástrčku, nikoli za kabel.
- Při každé přestávce v práci odpojte nářadí od napájení, abyste zabránili náhodnému spuštění.

Bezpečnost při práci s akumulátory

- Používejte výhradně nabíječku dodanou výrobcem. Nabíječka je určena pro daný typ akumulátoru a zajišťuje bezpečné nabíjení. Použití jiných typů nabíječek může vést k poškození akumulátoru a představuje riziko vzniku požáru.
- Zařízení používejte výhradně s akumulátory, které jsou pro něj určeny. Použití jiných akumulátorů může představovat riziko úrazu nebo vzniku požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou sponky na papír, klíče, mince, hřebíky, šrouby atd., které by mohly způsobit zkrat mezi kontakty akumulátoru. Takový zkrat může vést k požáru nebo popálení osoby nacházející se v blízkosti akumulátoru.
- Pokud z baterie uniká elektrolyt, vyhněte se kontaktu s ním, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Dojde-li ke kontaktu s touto látkou, okamžitě omyjte místo zasažené elektrolytem. V případě, že se kapalina dostane do očí, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

www.areal-pracovni-pomucky.cz

- Za žádných okolností nesmí být akumulátorové články rozebírány. Akumulátor je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a ohněm. Kontakt s výše uvedenými faktory může vést ke zkratu nebo výbuchu.
- Zařízení nesmí být používáno za deště nebo v blízkosti vody, protože by mohlo dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se nabíječky ani akumulátoru mokrýma rukama.

Bezpečnost při práci se spalinovými nástroji

- Nezapínejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, nebo v prašném prostředí. Nářadí, jako je např. řetězová pila, může vytvářet jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- Vyhněte se otevírání krytu motoru.
- Nikdy nepracujte sami. V blízkosti musí být vždy někdo přítomen pro případ nouze.
- Na pracovišti by měla být k dispozici lékárnička pro případ poranění.
- Nikdy nepoužívejte spalovací zařízení v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je bez zápachu a smrtelně nebezpečný.
- Do zařízení doplňujte výhradně palivo v souladu se specifikacemi výrobce. Nikdy nemíchejte různé druhy paliv nebo olejů.
- Před doplňováním paliva se ujistěte, že je zařízení vypnuté a vychladlé, abyste předešli riziku vznícení.
- Palivo skladujte v vhodných, těsných a označených nádobách mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně a zařízení, která mohou vytvářet jiskry.
- Před každým použitím zkontrolujte těsnost palivové nádrže a palivového systému. V případě úniku paliva zařízení nespouštějte.
- Nedotýkejte se horkých součástí, jako je tlumič výfuku, válec nebo motor. Po skončení práce počkejte, až zařízení vychladne, než jej přepravíte nebo uložíte.
- Spouštějte zařízení na pevném podkladu a držte jej pevně ve správné poloze podle pokynů výrobce.
- Pravidelně odstraňujte nahromaděné nečistoty, jako je tráva, olej nebo zbytky paliva, které mohou způsobit přehřátí zařízení nebo představovat nebezpečí požáru.
- Omezte dobu provozu zařízení, abyste se vyhnuli nadměrnému vystavení vibracím, které mohou vést k únavě nebo zranění rukou a paží.

www.aretacni-pripravky.cz

Bezpečnost při práci se zařízením

- Nikdy nedovolte, aby se červené a černé svorky dotýkaly navzájem nebo stejného kovového předmětu.
- Pokus o nastartování vozidla nebo člunu provádějte pouze na dobře větraném místě.
- Vždy nejprve připojte červenou **(+)** svorku k kladnému **(+)** pólu akumulátoru vozidla.
- Nepřipojujte černou **(-)** svorku k kladnému **(+)** pólu akumulátoru vozidla.
- Černou **(-)** svorku připojte k pevné kovové části motoru.

4. Práce se zařízením

JUMP STARTER 5W1 byl navržen jako kompaktní, odolný a přenosný startovací systém pro vozidla a lodě. Tento samostatný systém umožňuje nastartovat většinu vozidel a lodí bez nutnosti použití pomocného vozidla nebo externího zdroje napájení 230 V AC. Startér lze také použít jako bezpečný, přenosný zdroj stejnosměrného napájení 12 V, který se hodí v odlehlých lokalitách nebo v nouzových situacích.

Obecné pokyny

- Nástroj nepřetěžujte. Používejte jej v souladu s technickými parametry a informacemi uvedenými v návodu k použití.
- Pokud je jakákoli část zařízení poškozená a zařízení proto nefunguje správně, nesmíte jej používat a musíte jej odevzdat do servisu nebo nechat opravit kvalifikovaným odborníkem.
- Používejte zařízení výhradně k účelům popsaným v návodu k použití.
- Pro maximální prodloužení životnosti akumulátoru doporučujeme, aby byl Jump Starter vždy plně nabitý. Pokud akumulátor zůstane v vybitém stavu, může se jeho životnost zkrátit.
- Pro lepší fungování nezapomeňte před každým použitím zařízení jej plně nabít nebo se ujistit, že je plně nabité. Stav nabití baterie můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka **„TEST“.**
- Než začnete, důkladně očistěte póly akumulátoru a nezapomeňte nejprve vypnout zapalování. Je důležité zajistit dostatečné větrání v místnosti, kde budete akumulátor nabíjet.

www.aretaci-pripravky.cz

Nabíjení zařízení

Připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce Jump Starteru a poté k elektrické síti. K tomu můžete použít jak síťovou nabíječku, tak nabíječku do 12V zásuvky v autě. Červená kontrolka signalizuje nabíjení zařízení. Funkce startování vyžaduje vysoký stav nabití baterie, proto je třeba zařízení nabít nejlépe na plnou kapacitu.

Osvětlení

Zařízení je vybaveno LED osvětlením, které se zapíná pomocí spínače na předním panelu.

Powerbanka

Do USB portu lze připojit kabel a pomocí něj nabíjet zařízení.

Zdroj napájení 12 V DC/DC:

- Zvedněte kryt zásuvky zapalovače 12 V DC.
- Zapojte zástrčku 12V DC zařízení do zásuvky zapalovače 12V DC, která se nachází na boku zařízení Starter.

Spuštění



POZOR!

Ujistěte se, že baterie má napětí 12 V. Nesnažte se pracovat s bateriemi s jiným provozním napětím!

- Připojte svorku „+“ (červenou) nabíječky k pólu „+“ na akumulátoru.
- Připojte svorku „-“ (černou) nabíječky k pólu „-“ na baterii.
- Poté přepněte spínač do polohy **„ON“** (zapnuto).
- Otočte klíčkem v zapalování do polohy pro napájení komponentů.
- Počkejte jednu až dvě minuty.
- Nastartujte motor, ale nezapomeňte, že klíč v zapalování nesmíte držet v této poloze déle než 5–6 sekund, protože by mohlo dojít k poškození startéru.

www.aretacni-pripravky.cz

- Pokud se motor nespustil, počkejte několik minut a zkuste to znovu, dokud se motor nespustí.
- Po nastartování motoru přepněte bezpečnostní spínač do polohy **„OFF“**, odpojte svorky a poté je zasuňte do úchytů zařízení.

Kompresor



POZOR!
Vyhněte se používání kompresoru déle než 10 minut. Po uplynutí této doby zařízení odstavte, aby vychladlo. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí zařízení a tím k jeho poškození.

- Přepněte vypínač do polohy **„I“** (zapnuto).
- Vyberte vhodnou koncovku, která umožní nafouknutí pneumatiky.
  Nasaďte koncovku na ventil pneumatiky a zajistěte ji pomocí páčky, která se nachází na koncovce.
- Pokud chcete nafukovat jiné předměty, musíte použít odpovídající nástavec.
- Stiskněte tlačítko pro nafukování a sledujte manometr, abyste zařízení nafoukli na požadovaný tlak.
- Po nafouknutí kompresor vypněte.
- Odblokujte a odpojte koncovku z ventilu pneumatiky.

Po dokončení práce

- Vypněte zařízení přepnutím vypínače.
- Po skončení práce zařízení a veškeré příslušenství důkladně prohlédněte a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud se vyskytnou poškození, zařízení odevzdejte k opravě a případné poškozené příslušenství vyměňte.

www.aretacni-pripravky.cz

5. Údržba a opravy

Zařízení je třeba pravidelně čistit a kontrolovat, zda nevykazuje případná poškození.

- Nástroj neskladujte v blízkosti hořlavých látek, jako je benzín, olej atd.
- Nástroj neskladujte v blízkosti silných chemikálií, protože ty mohou negativně ovlivnit jeho stav.
- Před každým dalším použitím zařízení je třeba zkontrolovat také stav příslušenství.
- Pravidelně odstraňujte nečistoty, prach a zbytky. K tomu můžete použít štěteček, jiný předmět s měkkým hrotem nebo stlačený vzduch s nízkým tlakem.
- Je zakázáno provádět opravy přístroje svépomocí. Poškozený přístroj je třeba odevzdat do servisu nebo svěřit k opravě kvalifikovanému odborníkovi.

www.aretacni-pripravky.cz

6. Technické údaje

Model	**W14270**
Akumulátor	12 V / 20 Ah
Výstup DC	12 V
Výstup USB	5 V
Podporované kapacity akumulátorů	4–120 Ah
Kompatibilita akumulátorů	AGM, GEL, VRLA, WET
Provozní teplota	-20 °C / +40 °C
Spouštěcí proud	400 A
Špičkový proud	900 A
Pracovní osvětlení	LED x15
Maximální tlak	300 PSI / 20 bar
Délka startovacích kabelů	55 cm
Hmotnost	~6 kg

www.aretacni-pripravky.cz

Konstrukce

1. Pouzdro z nárazuvzdorného polyethylenu
2. Osvětlení
3. Tlačítko pro zapnutí USB
4. Kontrolka provozu USB
5. Vypínač Jump Starteru
6. Polarita
7. USB port
8. LED dioda nabíjení DC a zásuvka pro nabíjecí zástrčku
9. Ukazatel napětí
10. Výstupní zásuvka 12 V s ochranou proti přetížení
11. Testovací tlačítko
12. Vypínač osvětlení



www.autopripravky.cz

Konstrukce

13. Koncovka vzduchového kompresoru
14. Zesílené svorky 400 A (černé)
15. Spínač vzduchového kompresoru
16. Manometr
17. Zesílené svorky 400 A (červená)



www.autodoplnky.cz

7. Ochrana životního prostředí



Pouze pro země EU

Je zakázáno vyhazovat elektrická zařízení do komunálního odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém nářadí a elektronických zařízeních určených k likvidaci a jejím převedením do vnitrostátního práva je třeba elektrické nářadí sbírat odděleně a odevzdat do sběrného dvora. Recyklace jako alternativa k povinnosti vrácení zařízení: Jako alternativu k povinnosti vrátit elektrické zařízení po skončení jeho životnosti je majitel povinen podílet se na jeho řádné likvidaci. Zařízení vyřazené z provozu lze rovněž odevzdat do sběrného dvora, který zajistí jeho likvidaci v souladu s vnitrostátními předpisy o odpadech a využití druhotných surovin. To se nevztahuje na příslušenství, které je součástí zařízení, a na pomocné prostředky neobsahující elektrické součásti.

Všechna práva vyhrazena. Tento dokument je chráněn autorským právem.
Kopírování nebo šíření návodu k obsluze, ať už částečně nebo v plném znění, bez souhlasu společnosti WUBER Sp. z o. o. je zakázáno!

www.aretacni-pripravky.cz

8. Záruční podmínky

Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání nese odpovědnost uživatel / vlastník, nikoli výrobce.
Záruční smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslných, průmyslových nebo podobných provozech. Záruční list je vždy přiložen k zařízení společně s tímto návodem k obsluze.

Výrobce zaručuje vysokou kvalitu zařízení a zavazuje se odstranit případné závady způsobené výrobními vadami, vadami materiálu nebo nesprávnou montáží zařízení.

Záruka platí pouze při běžném používání zařízení.
Začíná dnem zakoupení zákazníkem a trvá 24 měsíců.

Prosíme o pochopení, že některé níže uvedené případy vylučují uznání případných závad jako opravitelných v rámci záruky.

1. Používání zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Nedodržování pokynů a doporučení uvedených v návodu k obsluze.
3. Zanedbání požadované údržby, servisu a oprav.
4. Přetížení zařízení dlouhodobým překračováním maximálních provozních parametrů zařízení.
5. Použití nevhodného nářadí k obsluze zařízení.
6. Nehody, které vedly k poškození zařízení.
7. Samovolné provádění oprav a úprav zařízení.
8. Mechanická poškození způsobená nesprávným skladováním.
9. Poškození způsobená seřizováním a opravami provedenými osobami k tomu neoprávněnými.
10. Použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství, pokud v důsledku jejich použití došlo k poškození zařízení.
11. Běžné opotřebení součástí nářadí, jako jsou: uhlíkové kartáče, těsnění, ložiska, napájecí kabel atd.
12. Používání zařízení k pronájmu v půjčovnách vybavení.
13. U pneumatického nářadí – použití nefiltrovaného vzduchu nebo bez mazání.

Náhradní díly, které se během používání zařízení opotřebovávají nebo ničí, by měly být včas vyměněny. Součásti, u nichž dochází k přirozenému opotřebení během provozu, nejsou v rámci záruky vyměňovány.

V zájmu zlepšení kvality svých výrobků a spokojenosti zákazníků s jejich používáním značka Wuber neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu se některé konstrukční prvky, vzhled a technické údaje zakoupeného zařízení mohou lišit od údajů uvedených v tomto návodu k obsluze.

www.aretech-pripravky.cz

Prohlášení o shodě ES

EC Declaration of conformity

Číslo prohlášení: 4 / 2025 Číslo prohlášení:		**Výrobce:** Výrobce:	**WUBER Sp. z o.o.** ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów, Polsko
Prohlašujeme, že zařízení: Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že náš stroj:			
Název: **BOOSTER** Name: **5W1**		**Značka: WUBER** Značka:	**Sériové číslo stroje:** **W14270** Sériové číslo stroje:

Výše uvedený předmět této prohlášení o shodě ES je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů EU:

Předmět prohlášení popsaný výše je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Společenství:

2006/42/ES • 2014/30/EU

- **2006/42/ES**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikace, ve vztahu k nimž je prohlášena shoda:

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo odkazy na specifikace, ve vztahu k nimž je deklarována shoda:

- **EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**
- **EN IEC 55014-2:2021**
- **EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022**
- **EN ISO 12100:2010 • EN 60335-2-29:2021/A1:2021**
- **EN 62233:2008**

Dokumentaci sestavil: Documentation was**completed by**:	**Konrad Czekański** ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Naměřená hladina akustického výkonu zařízení podle směrnice 2000/14/ES: Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC: **LwA: 84,6 dB(A)**	**Hladina akustického tlaku:** Naměřená hladina akustického výkonu zařízení podle směrnice 2000/14/ES: **LpA: 76,3 dB (A)**

Technická a konstrukční dokumentace k popsanému stroji byla vypracována v souladu s přílohou VII, částí A směrnice 2006/42/ES a je uložena na výše uvedené adrese. Na žádost státních orgánů se výrobce zavazuje předat uvedenou technickou dokumentaci elektronickými komunikačními kanály. Stroj obsahuje mechanické prvky, součásti a elektrická zařízení vyrobená jinými výrobci, kteří disponují technickou dokumentací k vyrobeným prvkům a vydali pro ně požadovaná prohlášení o shodě nebo o začlenění.

Technická a konstrukční dokumentace k popsanému stroji byla vypracována v souladu s přílohou VII části A směrnice 2006/42/ES a je uložena na výše uvedené adrese. Na žádost státních orgánů se výrobce zavazuje poskytnout uvedenou technickou dokumentaci prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů. Stroj obsahuje mechanické prvky, součásti a elektrická zařízení vyrobená jinými výrobci, kteří disponují technickou dokumentací k těmto prvkům a vydali k nim požadovaná prohlášení o shodě nebo o začlenění.

Podepsáno jménem:
Signed on behalf of:
Konrad Czekański
WUBER Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Rzeszów, 23. 1. 2025
Místo, datum
Místo, datum

Podpis oprávněné osoby
Signature of authorized person

Konrad Czekański
Člen představenstva
Jméno, příjmení, funkce
Jméno, příjmení, funkce

www.cetacnipripravky.cz

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

www.aretacni-pripravky.cz