

UDRŽUJTE TENTO DOKUMENT MIMO BLÍZKOSTI
GENERÁTORU DÝMU.
UJISTĚTE SE, ŽE VŠICHNI UŽIVATELÉ SE SEZNÁMILI S
TÍMTO NÁVODEM.
TENTO NÁVOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ
Originální návod



GENERÁTOR DÝMU PRO DETEKCI NETĚSNOSTÍ



A-SLD501

Osoby obsluhující generátor kouře by se měly bezpodmínečně seznámit s obsahem tohoto návodu.
Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání a obsluhy zařízení.

Copyright: GLOBAL TOOLS POLAND Sp. z o.o.

Před instalací nebo spuštěním zařízení si pečlivě přečtete celý návod.

Zařízení, které pomocí kouře testuje těsnost různých systémů. Pomocí kouře bude možné detekovat netěsnosti, které způsobují například ztrátu výkonu motoru. Určeno pro všechny případy, kdy je nutné zkontrolovat těsnost systémů, např. palivových potrubí, sacích systémů, nádrží atd., široce používané v automobilovém a průmyslovém odvětví. Snadno použitelný nástroj naplněný běžným olejem usnadní a urychlí práci při detekci netěsností.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pracoviště

- a) Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Neuklizené a tmavé prostory zvyšují riziko úrazu.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostorech s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach.
- c) Při práci s elektrickým nářadím držte děti a osoby mimo dosah. Rozptýlení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly.

2. Elektrická bezpečnost

- a) Nikdy nijak nemodifikujte svorky na kleštích.
- b) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nářadí, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nepoužívejte kabel nadměrně. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Držte kabel mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- a) Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b) Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují riziko zranění.
- c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k baterii se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na vypínači nebo připojování elektrického nářadí, které má vypínač, může způsobit nehody.
- d) Nepřesahujte. Vždy udržujte rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- e) Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.



- (1) Spínač
- (2) Tlačítko pro spuštění ohřevu / START
- (3) Manometr
- (4) Ovládání průtoku vzduchu

- (5) Vstup pro plnění oleje (dětský olej)
- (6) Pojistka 8A
- (7) Vstup elektriny (pouze DC12V)
- (8) Výstup kouře



Kouřová trubice



Napájecí kabel




Dětský olej (200ml)



Gumové adaptéry



Nafukovací zátky



OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

1. Nalijte olej do zařízení na příslušnou úroveň.
Kontinuální ohřev po dobu 5 minut lze použít přibližně 4 až 5krát.
2. Před použitím zkontrolujte hladinu oleje a udržujte ji na příslušné úrovni, aby nedošlo k vyprázdnění nádrčky.
Nejlepší ochranou před poškozením je spalování oleje a tvorba kouře.
3. Připojte napájení – červený pól je kladný (+), černý pól je záporný (-). Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním zařízením, které zabraňuje poškození v případě nesprávného připojení.

1. Zapněte napájení (ON) – rozsvítí se červená kontrolka a současně se spustí chladicí ventilátor a PUMPA přívodu vzduchu.
2. Stiskněte tlačítko Start pro zahřátí (Start) – rozsvítí se zelená kontrolka, začne se zahřívání a poté stiskněte zelenou kontrolku pro zastavení zahřívání. Po zahřátí po dobu přibližně 90 sekund můžete změřit dobu úniku kouře, který se automaticky zastaví po přibližně 5 minutách. V případě potřeby můžete zařízení znovu spustit.
3. Po zastavení ohřevu počkejte 60 sekund, dokud nebude čerpadlo přivádějící vzduch pokračovat v práci, aby odstranilo zbývající kouř, a poté vypněte napájení, abyste zařízení ochránili před poškozením.

Poznámka:

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití „speciálního oleje pro kouřové stroje“ nebo „běžně dostupného dětského oleje“ (doporučuje se speciální olej).
- Toto zařízení je určeno pouze pro napájení „DC-12V“ – pojistka „8A“
- Nepoužívejte toto zařízení v klimatizačních systémech, aby nedošlo ke kontaminaci chladiva.
- NENÍ POVOLENO a je přísně zakázáno používat zařízení v obrácené poloze.
- Před provedením jakékoli údržby zařízení nezapomeňte vypnout napájení a odpojit zařízení od elektrické sítě.

**POZOR !!!**

Žárovzdorná vložka je součástí spotřebního materiálu zařízení a jako součást podléhá po opotřebení bezpodmínečné výměně a nevztahuje se na ni záruka.

Výrobce předpokládá 80 použití po 5 minutách jako dobu životnosti žárovzdorné vložky při správném používání.


Po uplynutí stanovené doby je nutné jej vyměnit vlastními silami nebo zaslat do autorizovaného servisu za účelem výměny – služba je zpoplatněna.

Tento vložku lze také zakoupit v autorizovaném servisu: SLD501N#4.

Výměna žáruvzdorné vložky


Krok 1.

1. Vložte žáruvzdornou vložku do papíru a srolujte ji.





Krok 2.

2. Vložte papírovou trubici a žáruvzdornou vložku do topné spirály.




Krok 3.


3. Vyjměte papírovou trubici a ponechte žáruvzdornou vložku v topné spirále.



ROZLOŽENÝ NÁKRES



ELEKTRICKÉ SCHÉMA



DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

**Bezpečnostní opatření:**

Ujistěte se, že jsou na pracovišti dodržovány zdravotní a bezpečnostní předpisy pro dané nářadí.

Nářadí **NESMÍ** být používáno, pokud vykazuje jakékoli známky poškození. Nářadí udržíte v dobrém a čistém stavu, aby bylo zajištěno jeho lepší výkon a dlouhá životnost.

Je zakázáno:

- Používat nástroj v rozporu s účelem určeným výrobcem.
- Provádět vlastní opravy a konstrukční změny nástrojů.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání a obsluhy zařízení.



GLOBAL TOOLS POLAND SP. Z O.O.
UL. Tytusa Chałubińskiego 9/2
02-004 WARSZAWA

www.techman.com.pl

techman@techman.com.pl

tel. 048 667 14 05

Person responsible for the product:
Teodor Knauss



Používejte
ochrannou
rúčku



Používejte
ochranné
brýle



Používejte
ochrannou
kombiobrátku



Prečítajte si
návod