

NÁVOD K POUŽITÍ

(Překlad původního návodu)



1/2" MOMENTOVÝ KLÍČ 28-210 NM, 460MM

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu společnosti Tagred. Doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a že nám i v budoucnu zachováte svou přízeň. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší webové stránky www.tagred.pl nebo telefonicky na čísle 694-324-265

První použití zařízení v souladu s tímto návodem je prvním krokem, kterým uživatel potvrzuje, že se s tímto návodem řádně seznámil, plně mu porozuměl a seznámil se se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se zařízení spustit (nebo používat) předtím, než se seznámíte s celým návodem k použití. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pokynům týkajícím se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo neúplné dodržení těchto pokynů může způsobit zranění obsluhy zařízení nebo jiných osob nebo může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Zvláště je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích na zařízení. Tyto štítky nesmí být odstraněny ani poškozeny.

Popis produktu

Momentový klíč je nepostradatelný při nutném dotiahnutí skrutkového spoja na určitou hodnotu. Nastavení točivého momentu se provádí otáčením rukojeti podle stupnice, která se čte podobně jako u mikrometrů. Posuvná západka na konci rukojeti slouží k aretaci a omezuje nechtěné změny nastavení.

- Nejvyšší přesnost.
- Zřetelně slyšitelný a viditelný signál vypnutí.
- Snadné a dobře viditelné nastavení točivého momentu na rukojeti.
- Přesnost zaručena certifikátem +/- 4 %.

Technické údaje

Rozsah.....	28-210 Nm
Čtyřboký.....	1/2"
Celková délka	460 mm

Správnost textů, grafiky a údajů závisí na době tisku. V zájmu zdokonalování našich produktů mohou být technické údaje změněny bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní předpisy

- Zařízení smí obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je k tomu kvalifikovaná a proškolená, včetně zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Doporučujeme vybavit pracoviště tabulkami s bezpečnostními pravidly pro práci.

Symbole použité v těchto pokynech:  **Pozor!**
Označuje riziko úrazu nebo velké materiální škody.



Pozor: Další informace

! Obecné informace

- Plastové sáčky v balení mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho obsluhou, používáním, komponenty tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným používáním.
- Zajistěte, aby se uživatel zařízení důkladně seznámil s ovládáním, provozem, součástmi tohoto zařízení a možnými riziky vyplývajícími z jeho používání.
- Je třeba dodržovat všechny pokyny uvedené na typových štítcích. Tyto štítky nesmí být odstraněny ani poškozeny. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku se obraťte na dodavatele.
- Na pracovišti udržujte pořádek a čistotu. Nepořádek na pracovišti může vést k nehodě.
- Nikdy nepracujte ve stinných nebo špatně osvětlených místnostech. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je k práci dobrý přístup. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte průběh práce a využívejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nástroje je třeba pečovat a udržovat je v čistotě.
- Rukojeť a ovládací prvky by měly být suché, bez stop oleje a mastnoty.
- Zabraňte přístupu ke zařízení zvířatům, dětem a neoprávněným osobám.
- Nevystavujte nohy ani ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy nenechávejte pracující zařízení bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, masku, bezpečnostní obuv atd.).
- Nepřetěžujte se, při práci vždy používejte obě ruce.
- Nepracujte se zařízením pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- Pokud osoba používající zařízení trpí závratěmi, slabostí nebo nevolností, zařízení nepoužívejte.
- Není povoleno provádět libovolné úpravy (nastavení) zařízení. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiného poškození.
- Během provozu zařízení neprovádějte údržbu.
- V případě neobvyklého zvuku nebo jiného neobvyklého jevu okamžitě zastavte zařízení a přerušete práci.
- Po použití vždy odstraňte klíče a šroubováky ze zařízení.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené.
- Zajistěte správnou údržbu zařízení. Před použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené.
- Při údržbě a opravách používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití dalších zařízení nebo příslušenství, která nejsou doporučena dodavatelem, může vést ke zranění.
- Pro konkrétní činnost vyberte vhodné zařízení. Nepřetěžujte zařízení nebo příslušenství s nízkým výkonem a nepoužívejte je pro práce, které vyžadují větší stroje.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci přizpůsobte tak, abyste mohli bez námahy pracovat s optimální rychlostí. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené přetížením.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte jej na uzavřeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nástrojů zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní prvky fungují správně a účinně. Ujistěte se, že všechny pohyblivé části jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé části nejsou prasklé nebo zadřené. Ujistěte se, že jsou části správně usazeny. Zkontrolujte také všechny ostatní podmínky, které mohou ovlivnit funkčnost zařízení.
- Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, poškozené díly a bezpečnostní prvky je třeba opravit nebo vyměnit.

! Citlivá mechanika

- Zařízení nikdy nekládejte do svěráku.
- Chraňte zařízení před nárazy a pádem. Po skončení práce vložte nástroj zpět do kufříku.

! Vybavení autoservisu

- Před zahájením oprav řádně zajistěte a zablokujte opravovaný vůz.

- Před vyjmutím zařízení z obalu se ujistěte, že v něm nezůstaly žádné součásti. Pokud ano, vyhledejte součást v sadě součástí nebo v přehledu a nainstalujte správnou součást.


Obsluha



UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití a po delším skladování nastavte vyšší moment a použijte klíč 5 × 10 ×, aby došlo k rovnoměrnému promazání částí uvnitř klíče. Poté nastavte požadovanou hodnotu.

Nastavení požadovaného utahovacího momentu

- Vytáhněte zámek na konci rukojeti do polohy UNLOCK.
unlock – odemčeno lock – zamčeno
- Otočením rukojeti nastavte na stupnici s označením N-M požadovaný točivý moment v Nm.
- Posuňte zámek se zuby na rukojeti do polohy LOCK, aby byla zajištěna nastavená hodnota.
- Stejným způsobem lze nastavit moment v palcích na stupnici s označením Ft-lb.



Dotažení požadovaným momentem



VAROVÁNÍ: Před použitím vždy zkontrolujte, zda je zámek v poloze LOCK – uzavřeno.

- Nastavte požadovanou hodnotu momentu podle předchozího bodu.
- Zkontrolujte, zda je zámek v poloze LOCK – uzavřeno.
- Při utahování postupně zvyšujte sílu.
- Dosažení nastaveného momentu je signalizováno akusticky a hmatově.



UPOZORNĚNÍ: Po signalizaci již sílu utahování nezvyšujte, protože by mohlo dojít k překročení nastaveného momentu a poškození spoje.

Údržba

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které se dostanou do mechanismu nářadí, mohou způsobit jeho poškození.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Doporučujeme plastové části otírat hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou.
- Kovové povrchy čistěte hadříkem navlhčeným petrolejem.
- Nepoužívané zařízení je třeba skladovat na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů podle potřeby pravidelně mazat vhodným mazivem.

Likvidace produktu

Po skončení životnosti produktu je třeba při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnými předpisy. Produkt se skládá z kovových a plastových částí, které lze po roztřídění znovu recyklovat.

1. Demontujte všechny části zařízení.
2. Rozdělte části podle tříd odpadu (kovy, guma, plasty atd.). Tříděný materiál předávejte k

dalšímu využití.

Informace o místech sběru lze získat na obecním úřadě nebo najít na internetu.

Upozornění

Ilustrace se může lišit od dodaného produktu, stejně jako rozsah a typ dodávaného příslušenství. Jedná se o důsledek vývoje a tyto změny nemají vliv na správnou funkci produktu.

Záruka zařízení

Záruka se standardně poskytuje na 12 měsíců od data prodeje a vztahuje se na výrobní vady, které nebyly během výroby.

Škody způsobené běžným opotřebením, přetížením nebo nesprávným používáním zařízení nebudou uznány.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží nebo obsluhou, nesprávným zacházením, přetížením, nedodržením pokynů, použitím nesprávných nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahy neoprávněné osoby nebo poškozením během přepravy či mechanickým poškozením.