



Akumulátorový mini kompresor 8V

TA4230

NÁVOD K OBLUZE

NÁVOD JE PŘEKLADEM PŮVODNÍHO NÁVODU

URČENÍ ZAŘÍZENÍ:



VZDUCHOVÝ MINI KOMPRESOR 8V TA4230

Zařízení je určeno k nafukování pneumatik automobilů a jízdních kol, nafukovacích hraček a sportovního vybavení, s výjimkou velkých nafukovacích předmětů, jako jsou člny nebo velké matrace. Produkt není určen k profesionálnímu použití.



POZOR! Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a obecné bezpečnostní pokyny. Zařízení předávejte dalším uživatelům spolu s návodem k obsluze.

POPIS ZAŘÍZENÍ.



Popis:

1. Vzduchová hadice
2. Náboj pro nafukovací hračky
3. Náboj pro nafukovací čluny
4. Náboj pro jízdní kola
5. Náboj pro míče
6. Spojka vzduchové hadice
7. LED svítidla
8. Indikátor napájení
9. Kabel USB/ C
10. USB C konektor
11. Popis displeje:
 - A. Výběr režimu
 - B. Aktuální tlak
 - C. Hodnota tlaku
 - D. Nastavený tlak
 - E. Indikátor stavu nabití baterie
12. Popis klávesnice:
 - F. Zvýšení tlaku
 - G. Snížení tlaku
 - H. Tlačítko pro výběr režimu
 - I. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí pumpy
 - J. Tlačítko LED světla
 - K. Tlačítko napájení
13. Držák vzduchové hadice
14. Kryt přihrádky na příslušenství.



Obsah balení:

Odstraňte všechny části obalu. Odstraňte všechny zbytky obalu a zbývající části přepravních bezpečnostních prvků (pokud jsou přítomny). Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. Zkontrolujte, zda zařízení, napájecí kabel, napájecí zástrčka a všechny další součásti nebyly během přepravy poškozeny. Obalový materiál si pokud možno uschovejte po dobu trvání záruční doby. Po uplynutí této doby jej zlikvidujte v souladu s místním systémem nakládání s odpady.



POZOR! Obalové materiály nejsou hračky! Děti se nesmí hrát s plastovými obaly! Nebezpečí udušení!

1x vzduchová pumpa	1x Návod k obsluze	1x vzduchové potrubí	1x Koncovka pro nafukovací hračky
1x Koncovka pro nafukovací čluny	1x Koncovka pro kolo	1x Koncovka pro míč	1x kabel USB C

Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prodejce.

Technické údaje:

Napětí: 8 V

Kapacita baterie: 4000 mAh Maximální

tlak: 150 psi

Napětí: 5 V

Hluk: LpA: 75 dB(A), LwA: 83 dB(A), K = 3



POZOR! Používejte ochranu sluchu, pokud akustický tlak překročí 85 dB(A).

Symbols:

V tomto návodu a/nebo na vzduchové pumpě jsou použity následující symboly:

	Označuje riziko poranění nebo poškození zařízení.		Před použitím si přečtěte příručku.
	Splňuje nezbytné bezpečnostní normy stanovené evropskými směnicemi týkajícími se tohoto zařízení.		Noste ochranné rukavice.
	Povinné používání ochrany očí.		

Obecné bezpečnostní zásady při práci s elektrickými zařízeními.

Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění. Návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití při práci se zařízením. Termín „elektrické nářadí“ použitý v návodu se vztahuje na nářadí připojené k napájecím sítím (kabelové) a akumulátorové (bez kabelové).

Pracoviště

Místo použití by mělo být čisté a dobře osvětlené. Zařízení nesmí být používáno v prostředí s nebezpečím výbuchu, tj. v přítomnosti hořlavých plynů, kapalin nebo prachu. Při používání elektrického nářadí udržujte děti a osoby v bezpečné vzdálenosti. Neopatrnost může vést ke ztrátě kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost.

Vždy zkontrolujte, zda parametry napájení odpovídají napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Zásuvka napájecího kabelu musí odpovídat zásuvce. Nikdy zásuvku neupravujte. Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely pro zařízení s uzemněním. Nepoužívejte vzduchovou pumpu v dešti nebo ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k namočení zařízení, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Vyhňte se přímému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, radiátory, kamna nebo ledničky. Pokud je tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než k jakým je určen, nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Poškození nebo zamotání kabelu zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při používání zařízení venku použijte vhodný prodlužovací kabel. Pokud nelze zabránit práci se zařízením ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič, který snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost.

Při používání nástroje se soustředte na prováděné činnosti a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte vzduchovou pumpu, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci se zařízením může způsobit vážná zranění. Při práci s nástrojem používejte osobní ochranné prostředky, noste ochranné brýle. Zabraňte náhodnému spuštění nástroje. Používání a údržba elektrického nástroje. Elektrické nářadí nesmí být přetěžováno. Používejte nástroj vhodný pro danou práci. Nepoužívejte zařízení, pokud spínač nefunguje správně. Před provedením jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo při skladování musí být nástroj odpojen od napájení. Používání elektrického nářadí k účelům, ke kterým není určeno, může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

Servis.

Servis zařízení by měl provádět kvalifikovaný odborník. K opravě zařízení používejte pouze originální náhradní díly, které zajišťují bezpečnost provozu zařízení. Další bezpečnostní pravidla. Pečlivě si přečtěte uživatelský manuál, abyste se seznámili se zařízením. Seznamte se s účelem zařízení a jeho omezeními. Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte zařízení k čerpání vzduchu tak, aby výstupní tlak překročil maximální tlak čerpaného předmětu. Nepoužívejte s tlakem vyšším než 8 bar. Skladujte v místnosti, neskladujte venku a nevystavujte extrémním povětrnostním podmínkám. Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje viditelné poškození, které by mohlo bránit jeho správné funkci. Ujistěte se, že hadice není ucpaná ani roztržená.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru s hadicí připojenou k čerpanému předmětu.

Po každých pěti (5) minutách nepřetržitého používání pumpy počkejte pět (5) minut, než se pumpa ochladí. Nikdy během provozu zařízení neblokujte otvory pro nafukování nebo vyfukování.

Uchovejte návod a použijte jej k poučení dalších uživatelů zařízení.

Pokud zařízení půjčíte někomu jinému, přiložte k němu návod.

Obsluha.

Nabíjení baterie.

Když je baterie téměř vybitá, symbol baterie (E) ukazuje jednu úroveň (ze tří). Pokud čerpadlo pracovalo a zastaví se s vypnutým displejem, je třeba baterii dobít. Nezapínejte zařízení, abyste se pokusili čerpadlo použít, mohlo by to vést k poškození baterie!

Vypněte pumpu pomocí vypínače napájení (K).

Připojte kabel USB C (9) k konektoru USB C (10) pumpy.

Připojte konektor standardního kabelu USB C k libovolné napájené USB zásuvce nebo USB adaptéru, powerbanku.

Indikátor napájení (8) bude během nabíjení svítit červeně, když je baterie zcela nabitá, indikátor bude svítit zeleně.

Odpojte kabel USB C (9).

Připojení vzduchové pumpy.

Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.

Připojte malý konektor vzduchové hadice (1) k levé straně pumpy. Poté připojte k produktu, který chcete nafouknout. Vyberte vhodnou koncovku pro danou práci (viz obr. 11, typy adaptérů a aplikací jsou uvedeny od 2 do 5).

Poznámka: Hadicová spojka (1) může být použita přímo v automobilech, motocyklech a některých jízdních kolech bez použití adaptéru.

Nastavení a spuštění pumpy.

Dlouze stiskněte tlačítko napájení (K) pro spuštění, krátce stiskněte tlačítko režimu (H) pro změnu režimu pumpování (A).

Podržte tlačítko režimu (H) po dobu 3 sekund a opakujte, dokud se nezobrazí požadovaná měrná jednotka:

(BAR-KPA-PSI-kg/cm²) se zobrazí na displeji.

Můžete vybírat z přednastavených hodnot tlaku: kolo-motocykl-auto-míč. Můžete také vybrat ruční režim, ve kterém si můžete zvolit vlastní hodnotu tlaku. Stiskněte tlačítko režimu (H), dokud se na displeji nezobrazí příslušný symbol.



Popis změny barvy světla během pumpování.

Režim pro jízdní kola: při tlaku vzduchu nižším než 30 psi je žlutý, při hodnotě 30–50 psi se zobrazí zelená barva.

Režim pro motocykly: při tlaku vzduchu nižším než 2,0 bar je žlutý, při hodnotě 2,0–3,0 bar se zobrazí zelená barva.

Režim automobil: když je tlak vzduchu nižší než 2,0 bar, svítí žlutě, při hodnotě 2,0–3,0 bar se rozsvítí zeleně.

Režim míč: když je tlak vzduchu nižší než 4 psi, svítí žlutě, při hodnotě 4–16 psi se rozsvítí zeleně.

Ruční režim: vždy svítí světle modrá kontrolka.

Při měření tlaku, pokud je naměřený tlak vyšší než předem nastavená maximální hodnota tlaku, signalizuje to červená kontrolka.

Alternativně můžete nastavit nebo upravit požadovaný tlak stisknutím tlačítek „+“ (F) a „-“ (G).

Stiskněte spínač / vypínač (I) pro spuštění čerpání

Čerpadlo se automaticky zastaví při dosažení nastaveného tlaku, lze jej také zastavit ručně stisknutím spínače / vypínače čerpadla (I).

Po naplnění nejprve odstraňte adaptér / spojku vzduchové hadice a poté demontujte vzduchovou hadici z vzduchové pumpy.

Krátkým stisknutím tlačítka světla (J) zapnete baterku, dalším krátkým stisknutím zapnete blikání SOS, dalším stisknutím vypnete (lze použít i v případě, že je produkt vypnutý).

Vypněte pumpu pomocí vypínače napájení (K).



Poznámka: Při plnění prvků s jmenovitým tlakem nepřesahujícím 10 psi nebo méně je třeba pumpovat krátkými tahy a po každém tahu zkontrolovat správnost dosaženého tlaku.



Poznámka: Tlak požadovaný pro většinu sportovních míčů je příliš nízký na to, aby bylo možné jej přesně odečíst na manometru nástroje.

Čištění a údržba zařízení.

Čištění.

Udržujte ventilační otvory stroje čisté, aby nedošlo k přehřátí motoru. Zařízení pravidelně čistěte, nejlépe po každém použití.

Udržujte ventilační otvory bez prachu a nečistot.

Odolné nečistoty odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou.



Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, alkohol nebo voda s amoniakem, které mohou poškodit plastové části zařízení.

Údržba

Zařízení bylo navrženo tak, aby fungovalo po dlouhou dobu s minimální údržbou. Dlouhá a bezproblémová práce závisí na správné péči o zařízení a jeho pravidelném čištění.

Skladování.

Zařízení a jeho příslušenství důkladně vyčistěte.

Skladujte zařízení mimo dosah dětí, ve stabilní a bezpečné poloze, na chladném a suchém místě, mimo dosah extrémních teplot. Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením. Pokud je to možné, skladujte zařízení v temnu.

Záruka.

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu potvrzeného dokladem o nákupu v podobě účtenky.

Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu nebo výroby, s výjimkou: baterií, nabíječek, poškozených dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely, zástrčky, nezahrnuje také poškození a závady způsobené nesprávným používáním produktu, nehodami nebo úpravami, záruka také nezahrnuje náklady na dopravu.

Rovněž odmítáme jakoukoli odpovědnost za jakékoli zranění vyplývající z nesprávného použití nástroje.

Žádné reklamace v rámci záruky nejsou možné, pokud je poškození zařízení způsobeno nedbalou údržbou nebo přetížením zařízení.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vniknutím kapaliny, nadměrným usazováním prachu v zařízení, zaviněným poškozením (úmyslným nebo v důsledku hrubé nedbalosti), nesprávným používáním (používáním k účelům, ke kterým zařízení není určeno), nesprávného zacházení (nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce), nesprávné montáže, zásahu bleskem a nesprávného napětí v síti. Tento seznam není vyčerpávající.

Přijetí reklamace v rámci záruky nemůže vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení. Výrobce může reklamace zamítnout, pokud není možné ověřit nákup a pokud lze jednoznačně konstatovat, že produkt nebyl řádně udržován (čištění ventilačních otvorů). Jako doklad o nákupu si uschovejte účtenku.

Čisté a nerozebrané nářadí je třeba vrátit prodejci v původním blistrovém obalu (pokud byl produkt v něm zabalen z výroby) spolu s dokladem o koupi.

Životní prostředí.

Správná likvidace tohoto produktu.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědným způsobem, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili a který může tento produkt odvézt k recyklaci.

A TAGRED
TAGRED PROFESSIONAL

Obchodní společnost In-Home Justyna Siudek, ul. Tczewska 1, 86-170 Nowe, Polsko